



ArenaVision MVF403

ZVF403 PAD

ArenaVision MVF403 lleva la iluminación deportiva al más alto nivel, ya que ofrece una gran salida de luz, eficiencia óptica, facilidad de instalación, confiabilidad y flexibilidad. Es ideal para las salas de deportes de interior (versión de 1000 W), así como para muchos deportes de exterior y otras aplicaciones de iluminación. El sistema integral de ópticas ovaladas y lámparas de terminal doble MHN-LA 1000 W o MHN-SA HO 2000 W asegura una eficiencia del sistema excepcional y un bajo deslumbramiento. Un faldón incorporado al reflector reduce la dispersión de luz y el deslumbramiento aún más. Las lámparas MHN-SA HO 2000 W/956 y MHN-LA 1000 W/956 cumplen con los requerimientos CTV internacionales más altos. Con la lámpara MHN-LA 1000 W/842, la reproducción de color y la atmósfera se adaptan a la televisión y a la grabación, así como a otras aplicaciones de iluminación por proyección. Las versiones de reencendido en caliente están disponibles para todos los tipos de lámparas, lo que permite la restauración inmediata de la iluminación después del fallo de la fuente de alimentación. La versión (opcional) sin parpadeo de ArenaVision MVF403 MHN-LA 1000 W está diseñada para asegurar que el efecto de parpadeo quede eliminado por completo y así garantizar imágenes perfectas filmadas con cámaras de movimiento superlento en eventos deportivos. La versión sin parpadeo de ArenaVision MVF403 cuenta con un arrancador electrónico especial, que funciona en conjunto con los dispositivos de control GearUnits (ECM330) Philips con balasto electrónico sin parpadeo, que deben solicitarse por separado.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Accesorios de pantalla antirreflejo	-
Datos técnicos de la luz	
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Datos de producto	
Código del producto completo	871794389695000
Nombre del producto del pedido	ZVF403 PAD
EAN/UPC: producto	8717943896950
Código del pedido	910503692018
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	1

ArenaVision MVF403

Material Nr. (12NC)	910503692018
Net Weight (Piece)	0,900 kg

